

Instalação e cuidados com o material

**MOLDURAS
MOLD LEV**

PARABÉNS POR VOCE TER ESCOLHIDO MOLDURAS MOLDLEV®

Abaixo um guia completo sobre a instalação dos nossos produtos.

As Molduras MoldLev° são um produto feito em concreto celular, 70% mais leve que o concreto convencional, permitindo assim fácil aplicação e ajuste; utilizando somente argamassa, não necessitando de parafusos com bucha.

Escolha da argamassa:

As molduras até 30x20 poderá utilizar argamassa ACII, acima destas medidas é recomendado a utilização de argamassa ACIII;

Aplicação da moldura em altura superior a 30 metros do chão, é obrigatório utilizar argamassa AC III.

Preparação da Parede

- A parede deve estar seca, sem pó e isenta de gordura;
- Para maior segurança, aplicar Impercik-100 ou Bianco;
- Em paredes pintadas, é obrigatório aplicar Impercik-100 ou Bianco;

Recomendações para perfeito alinhamento

- Trace uma linha na parede utilizando nível de alinhamento;
- Utilize pregos e réguas para formar um suporte seguro na parede;
- Quando o desenho da Moldura, não for em equilíbrio e tender a tombar, deve-se utilizar prego e arame como suporte auxiliar;
- Retirar os suportes, após 12 horas que é o tempo de secagem.

Preparação das Molduras

Molduras com até 15 cm de largura, são fabricas e separadas em 3 tipos de Lotes, que podem ser identificados através dos frisos ou ranhuras em sua lateral ou fitas de cores diferentes.

- Verificar a separação dos lotes e aplicar um Lote após o outro;



- As molduras devem estar secas e sem pó;
- Nunca molhar as peças antes de assentar;
- Pode-se utilizar um serrote para ajustar o comprimento das molduras ou fazer as esquadrias de canto;
- Pequenos reparos na moldura, pode ser feito com a própria argamassa de aplicação.

Preparo e Aplicação da Argamassa AC II ou AC III

- A massa deve estar bem misturada e no ponto de pastosa (igual ao ponto de aplicação de pisos e revestimento);
- Nunca usar argamassa com mais de 2 horas molhada, ela perde suas propriedades de aderência. Por isso preparar apenas quantidades de massa que possa ser utilizada em menos de 2 horas;
- Aplicar preferencialmente com uma colher de pedreiro ou uma desempenadeira com dentes de 2cm.

Cuidados durante a aplicação das Molduras:

- É proibido utilizar martelo de borracha, cabo de colher ou qualquer outro tipo de ferramenta para assentar as molduras;
- Utilizar apenas o apoio das mãos para deslizar a moldura na parede até chegar na posição desejada;
- Retirar o excesso de Argamassa AC II ou AC III entre as molduras em até 3 horas, após este período, utilizar lixa de ferro com grana de 30 a 60.

Tempo de secagem:

- Para molduras pequenas, com dimensões até 10cm de altura x 2cm de largura, o tempo de secagem mínimo é de 2 a 3 horas;
- Para Molduras maior que 10cm de altura ou maior que 2cm de largura. A secagem é de 12 horas no mínimo.

Armazenamento e transporte

Por se tratar de peças delicadas assim como porcelanatos antes de sua instalação, alguns cuidados deve ser tomados para preservar as molduras antes de serem instaladas.

- Não empilhar muitas peças



- Não jogar as peças
- Ao transportar evitar pular lombadas e passar em buracos
- Sempre que possível dê preferência para armazenar as peças na vertical
- Não deitar ou apoiar sobre as molduras
- Evite quedas
- Não colocar peso sobre as molduras